

1

## SCHLEIFEN

- 1 Trockenschliff**  
**SCHLEIFEN MIT FINISHING FILM SCHLEIFSCHEIBEN**  
Zur Beseitigung von Lackschäden

Wählen Sie Ihre Disc

Ø150mm



SFDE

Ø75mm



SFDF

+ interface pad 5mm SAM 37M

Wählen Sie Ihre Körnung

P1500 or P2000

2

## SCHLEIFEN

- 2 Nassschliff**  
**SCHLEIFEN MIT SCHAUMSCHEIBEN**  
So bereiten Sie die Oberfläche zum Polieren vor

Wählen Sie Ihre Disc

Ø150mm



SPDQ

Ø75mm



SPDR

Verwendung mit

P3000 + H<sub>2</sub>O

oder

Entfetter auf Wasserbasis

1

## POLIEREN

- 1 WÄHLEN SIE IHR POLIERPAD**



Lammfell-Pad

POP 108-114-117



Rotes schaumstoffpad Einstufig

POP 308-314-317



Weisses schaumstoffpad Geschlossen zellig

POP 508-514-517



Oranges schaumstoffpad Offen zellig

POP 708-714-717



Schwarzes schaumstoffpad Finish

POP 908-914-917

Schneiden	Lammfell-Pad	Rotes schaumstoffpad Einstufig	Weisses schaumstoffpad Geschlossen zellig	Oranges schaumstoffpad Offen zellig	Schwarzes schaumstoffpad Finish
	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲ Nach ein paar Minuten: Hitze erweicht das Kissen ▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲

Glanz	Lammfell-Pad	Rotes schaumstoffpad Einstufig	Weisses schaumstoffpad Geschlossen zellig	Oranges schaumstoffpad Offen zellig	Schwarzes schaumstoffpad Finish
	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆

Anwendung	Lammfell-Pad	Rotes schaumstoffpad Einstufig	Weisses schaumstoffpad Geschlossen zellig	Oranges schaumstoffpad Offen zellig	Schwarzes schaumstoffpad Finish
	Hohe Abtragsleistung mit niedriger Hitzeentwicklung. Für große & kleine Flächen geeignet	Hohe Abtragsleistung und perfektes Hochglanz-Finish mit nur einem Pad. Ideal für kleiner Flächen	Universal-Pad, ideal für kleinere Flächen	Universal-Pad, ideal für größere Flächen	Für ein perfektes Finish und Anti-Hologramm

- 2** Legen Sie das Pad in die Mitte der Poliermaschine

- 3** One-Step Polierpaste auftragen  
POL 10



- 4** Starten Sie das Polieren mit 700 U/Min

5

Wenn die One-Step Politur transparent wird

SCHALTEN SIE AUF 1000 U/MIN

2

## POLIEREN

- 6 LETZTE PHASE**

Verwenden Sie das Finish-Pad

mit der restlichen Politur



Schwarzes schaumstoffpad  
POP 908-914-917

Fixieren Sie das Finish-Pad versetzt auf die Poliermaschine um eine **exzentrische Wirkung** zu erzeugen. Beginnen Sie mit **1200 U/Min.** um Hologramme zu entfernen und ein perfektes Hochglanzfinish zu erzielen

- 7 REINIGEN SIE DIE OBERFLÄCHE MIT UNSEREM MICROFASERTUCH**



POL 40

BONUS RUNDE

BONUS RUNDE

OPTIONAL

- 1 Reinigung & Versiegelung**  
**ZUM BESEITIGEN VON STAUB UND POLIERMITTLERÜCKSTÄNDEN MIT ANTI-STATISCHEN EIGENSCHAFTEN**

1

Sprühen Sie das **Sprühwachs** auf die Oberfläche

SPW 05



2

Abwischen mit **Microfasertuch**

POL 40



3

Mit einem frischen **Microfasertuch** nachwischen

POL 40



- 2 Zusätzlicher Schutz und Glanz**  
**MIT WACHS VERSIEGELN**

1

Setzen Sie das schwarze **Schaumstoffpad exzentrisch (versetzt)** auf die Poliermaschine

2

**Hand- und Maschinenwachs** auftragen

MHW 05



3

Abwischen mit **Microfasertuch**

POL 40



FINISH