



## Steinschlagreparatur UV



### SCU 20

Schneller UV-härtender Klarlack für Steinschlag- und Kratzerreparatur

- Schnelle, einfache und kostengünstige Reparatur von Steinschlägen und Kratzern
- 1 Komponent, schnell härtend
- Keine Schrumpfung nach dem Aushärten
- Hohes Finish
- Gleiche Stärke, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit wie ein 2K-Klarlack
- Kann nach 45 Sekunden geschliffen und poliert werden
- Aushärten mit Steinschlaglampe SCL 00

Die perfekte Steinschlagreparatur in 10 einfachen Schritten:

1. Reinigen / entfetten Sie die Oberfläche mit TSP 600 Foam-it!
2. Schleifen Sie um den Steinschlag mit SPDM P1500-2000
3. Reinigen mit TSP 600 Foam-it!
4. Tragen Sie den Basislack auf
5. Trocknen Sie den Basislack
6. UV Steinschlagreparatur mit PMP-Ausbesserungsspitzen aufbringen
7. Trocknen Sie für 45 Sekunden im Abstand von 20 mm mit einer Steinschlagreparaturlampe
8. Entfernen Sie überschüssigen Klarlack mit DRF 10 Staubfeile
9. Schleifen Sie mit SPDR P1500-2000
10. Aufpolieren mit dem Finixa Poliersystem



Code	Beschreibung	Umkarton	Palette
SCU 20	UV steinschlagreparatur - 20g	12	X

