



Ruban de lève-joint

FOL 51

- Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm pour le masquage des vitres. Insérer simplement la bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.
- Couper facilement sur mesure avec ciseaux.

code	Description	Carton	Pal
FOL 51	Ruban de lève-joint 10mm x 10m 1p.	10	1.08

