



## Chiffons adhésifs 'soft'

### TAK 20

- Matière non-tissée, pas de coton.
- Attention: avant l'utilisation déplier complètement et gonfler/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.
- Attention: surtout ne pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.



code	Description	Carton	Pal
TAK 20	Chiffons adhésifs soft 17cm x 45cm 100p.	1	112

