



UV steenslagherstel


SCU 20

Snel UV drogende blanke lak voor het herstellen van steenslag en krassen

Snel, eenvoudig en kostenbesparende reparatie van steenslagschade en krassen
 1 component, sneldrogend
 Krimpt niet na uitharden
 Zeer goede afwerking
 Dezelfde sterkte, duurzaamheid en chemische weerstand als 2K blanke lak
 Kan na 45 seconden geschuurd en gepolijst worden
 Drogen met de steenslagherstellamp SCL 00

De perfecte reparatie van steenslagschade in 10 stappen:

- 1 Het oppervlak reinigen/ontvetten met TSP 600 Foam-it!
- 2 Schuren rond de steenslagschade met SPDM P1500-2000
- 3 Reinigen met TSP 600 Foam-it!
- 4 Basislak aanbrengen
- 5 Basislak drogen
- 6 UV steenslagherstel aanbrengen met PMP retouche tips
- 7 Gedurende 45 seconden drogen op een afstand van 20mm met de steenslagherstellamp
- 8 Verwijder overtollig product met DRF 10 lakschaafje
- 9 Schuren met SPDR P1500-2000
- 10 Polijsten met Finixa polijststelsysteem



Code	Omschrijving	Doos	Pal
SCU 20	UV steenslagherstel - 20g	12	X

