



One-step UV Primer/Filler

TSP 1500

- Eén componenten primer/filler; Mengen met andere producten niet nodig
- Te drogen met UV lamp (UVL 00)
- 1-2 minuten drogen (naar gelang de laagdikte)
- 1 stap systeem
- Hogere productiviteit: verhoogde tijd efficiëntie, energiezuiniger
- Voor gebruik op geschuurd en zuiver staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, gedroogde en geschuurde OEM afwerkingen, polyester vulmiddelen, harde en semi-harde kunststof, ...
- Ideaal voor spot & smart repair



Code	Omschrijving	Doos	Pal
TSP 1500	One-step UV Primer/Filler 400ml	12	672

