



Tapa para el Webcam

PRO 68

- Proteja su privacidad utilizando la tapa FINIXA de su webcam
- Copatible con laptops, tabletas, etc.
- Diseñada muy fina para garantizar un facil cierre de la laptop
- La tapa es totalmente adherente luego de 24 horas
- Como usar: limpiar la superficie del webcam, remover la cinta adhesiva protectora, colocar la tapa sobre la cama, oprimir firmemente y mantener la presion por unos segundos.

code	Descripción	Caja	Pal
PRO 68	Tapa para el Webcam	X	X

